



Ersatzteilliste
Magnetkreiselpumpe Baugruppe 1
aus den Werkstoffen PP oder PVDF

Pos. Item.	Stück Qty	Bezeichnung	Description	Material	Abmessung Dimension	Bestell-Nr. Order No.
001.1	1	Lagerschild A-Seite	Endshield -drive end	PPS		110812
001.2	1	Lagerschild B-Seite	Endshield - non drive end	PPS		110803
101	1	Pumpengehäuse	Pumphousing	PP/PVDF		
113	1	Laterne	Lantern			110814
161	1	Spalttopf	Magnet housing	PP/PVDF		
211*	1	Zentrierwelle	Centering shaft	Keramik		110742
310*	1	Gleitlager	Bearing			
314.1*	1	Anlaufscheibe	Rear thrust washer	Keramik		110594
314.2*	1	Anlaufscheibe	Rear thrust washer	Keramik		110594
320.1*	1	Kugellager	Bearing		608	110806
320.2*	1	Kugellager	Bearing		608	110806
400	1	Klemmenkastendichtung	Terminal box seal			110811
412.1*	1	O-Ring Saugstutzen	O-ring intake		26 x 3,5	
412.2*	1	O-Ring Druckstutzen	O-ring ipressure joint		21 x 3,0	
412.3*	1	O-Ring Gehäuse	O-ring housing		66 x 2,0	
543.1	1	Distanzhülse	Distance piece			
543.2	1	Distanzhülse	Distance piece			
554.1	6	U-Scheibe	Washer	A 2	D 5,3	110821
554.2	4	U-Scheibe DIN 125	Washer DIN 125	A 2	D 5,3	110821
732	1	Kondensatorhalter	Subtage mount			
813	1	Motorgehäuse m. Wicklung	Motor casing with winding			
818	1	Rotor	Rotor			
826.1	1	Kabelverschraubung Pg 9	Wire screwing Pg 9			110809
826.2	1	Kabelverschraubung Pg 9	Wire screwing Pg 9			110809
831	1	Lüfterflügel	Motor fan blade			110802
832	1	Lüfterhaube	Motor fan blade cover			110805
833	1	Klemmenkasten	Terminal box			110810
835	1	Klemmbrett	Terminal board			110838
837	1	Kondensator	Condenser			
847.1	1	Antriebsmagnet	Drive magnet			111970
847.2*	1	Laufmagnet mit Laufrad	Impeller magnet w. impeller	PP/PVDF		
892	1	Montageplatte	Foot plate			110801
900.1	1	Zylinderkopfschraube	Cylinder screw			113390
900.2	4	Bundschraube	Glanged screw			110837
900.3	2	Zylinderkopfschraube	Cylinder screw	A 2		110643
901.1	6	Sechskantschraube	Hexagon head bolt	A 2		110822
901.2	4	Sechskantschraube	Hexagon screw			110813
904.1	1	Gewindestift	Threaded pin			113393
904.2	1	Gewindestift	Threaded pin			113392
914.1	2	Innensechskantschraube	Socket head screw			110836
914.2	2	Innensechskantschraube	Socket head screw			
920.1	4	Sechskantmutter	Hexagon nut			110815
920.2	4	Sechskantmutter	Hexagon nut			112507
920.3	1	Sechskantmutter	Hexagon nut			111231
930	1	Federring	Spring washer			113391
950	1	Wellfeder	Corrugated spring			110804

Bei den mit * gekennzeichneten Teilen handelt es sich um die Verschleißteile. * = Parts of Wear and Tear.
Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt die genaue Pumpentypen und die Gerätenummer mitteilen.
When ordering Spare Parts, please indicate pump type and the serial number.

Änderungen vorbehalten.

SONDERMANN
PUMPEN + FILTER GMBH

D 51149 KÖLN August-Horch-Str. 4
Tel.: 02203 / 9394-0 - FAX 02203 / 9394-48